



## RADIOCOMANDI ROLLING-CODE **SENZA CODICE SORGENTE**

*TUTTI I RADIOCOMANDI ROLLING-CODE ELENCATI NELLA TABELLA.  
AD ESCLUSIONE DI QUELLI CON IL CODICE SORGENTE SOTTO DESCRITTI.*

- 1- Premere e tenere premuto il tasto **1** del RALL4-EVO e contemporaneamente premere **quattro** volte il tasto **3**.
- 2- Rilasciare entrambi i tasti. Il led rosso del RALL4-EVO emetterà un lampeggio breve ogni 2 secondi.
- 3- Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al RALL4-EVO a circa 1-3 cm di distanza come da figura.
- 4- Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il led rosso del RALL4-EVO lampeggi più veloce a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 5- Mentre il led rosso lampeggia premere il tasto del RALL4-EVO sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il led non si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 6- Attivare la procedura inserendo il nuovo RALL4-EVO nel ricevitore. (Vedi tabella compatibilità/procedure)

---

## RADIOCOMANDI ROLLING-CODE **CON CODICE SORGENTE** **FAAC 433-868** ( Procedura "C" ) - **GENIUS 433-868** ( Procedura "C" )

*VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO ORIGINALE DA COPIARE SIA UN MASTER. PREMENDO UN TASTO QUALSIASI IL LED DEVE EMETTERE UN DOPPIO LAMPEGGIO ANZICHÉ ACCENDERSI SUBITO A LUCE FISSA.*

- 1- Premere e tenere premuto il tasto **1** del RALL4-EVO e contemporaneamente premere **quattro** volte il tasto **3**.
- 2- Rilasciare entrambi i tasti. Il led rosso del RALL4-EVO emetterà un lampeggio breve ogni 2 secondi.
- 3- Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al RALL4-EVO a circa 1-3 cm di distanza come da figura.
- 4- Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale fino a che il led non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
- 5- Il led rosso del RALL4-EVO emetterà un lampeggio ogni 2 secondi. E' necessario ora emettere il **codice sorgente** per completare la copia.
- 6- Predisporre il radiocomando FAAC / GENIUS per l'emissione del codice sorgente. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 e quando il led lampeggia rilasciarli. (Sono i tasti in diagonale)
- 7- Mentre il led del radiocomando FAAC / GENIUS lampeggia posizionarlo di fronte al RALL4-EVO ad una distanza di 1-2 cm e premere il tasto da copiare fino a che il led del RALL4-EVO lampeggia più veloce a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 8- Premere a questo punto il tasto in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il led del RALL4-EVO si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 9- Attivare ora la procedura "C" per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore premendo il tasto copiato del RALL4-EVO 2/3 volte.

---

## RADIOCOMANDI ROLLING-CODE **CON CODICE SORGENTE** **BFT** ( Procedura "A" )

- 1- Premere e tenere premuto il tasto **1** del RALL4-EVO e contemporaneamente premere **quattro** volte il tasto **3**.
- 2- Rilasciare entrambi i tasti. Il led rosso del RALL4-EVO emetterà un lampeggio breve ogni 2 secondi.
- 3- Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al RALL4-EVO a circa 1-3 cm di distanza come da figura.
- 4- Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale fino a che il led non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
- 5- Il led rosso del RALL4-EVO emetterà un lampeggio ogni 2 secondi. E' necessario emettere il **codice sorgente** per completare la copia.
- 6- Trasmettere il codice sorgente del radiocomando originale BFT premendo il tasto nascosto sul retro con uno spillo o nel caso di modelli più recenti premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino all'accensione del led del radiocomando originale.
- 7- Il led rosso del RALL4-EVO lampeggia più veloce a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 8- Premere a questo punto il tasto del RALL4-EVO su cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 9- Attivare ora la procedura "A" per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

---

## RADIOCOMANDI ROLLING-CODE **CON CODICE SORGENTE** **V2 433-868** ( Procedura "A" )

- 1- Premere e tenere premuto il tasto **1** del RALL4-EVO e contemporaneamente premere **quattro** volte il tasto **3**.
- 2- Rilasciare entrambi i tasti. Il led rosso del RALL4-EVO emetterà un lampeggio breve ogni 2 secondi.
- 3- Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al RALL4-EVO a circa 1-3 cm di distanza come da figura.
- 4- Premere e mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale fino a che il led non si accenderà fisso, ora rilasciare il tasto.
- 5- Il led rosso del RALL4-EVO emetterà un lampeggio ogni 2 secondi. E' necessario emettere il **codice sorgente** per completare la copia.
- 6- Trasmettere il codice sorgente del radiocomando originale V2 premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando e rilasciarli.
- 7- Il led rosso del RALL4-EVO lampeggia più veloce a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 8- Premere a questo punto il tasto del RALL4-EVO su cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED si spegne a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 9- Attivare ora la procedura "A" per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

---

**Nota:** Se il led rosso lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.

---

### Procedure di apprendimento del radiocomando RALL4-EVO sulla ricevente.

**Procedura "A":** In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale premere e mantenere premuto il tasto copiato del RALL4-EVO per **10** secondi, quando il led inizia a lampeggiare rilasciare il tasto. Attendere lo spegnimento del led e verificare il funzionamento del radiocomando RALL4-EVO.

**Nota:** Le riceventi possono avere la radio disabilitata. Memorizzare il RALL4-EVO con la procedura manuale descritta nelle istruzioni del produttore.

**Procedura "B":** In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale agire sul ricevitore con la memorizzazione manuale descritta nelle istruzioni del produttore.

**Procedura "C":** In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto copiato del RALL4-EVO **2/3** volte.

**TABELLA COMPATIBILITA' PROCEDURE "A" - "B" - "C"**

**ACM**  
TX2, TX2 COLOR, TX4 **B**

**ADYX**  
TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO **A**

**AERF**  
COMPACT, HY-DOM, MERCURI B,  
MERCURI C, SABUTON, MARS,  
SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP  
2, UNITECH **A**

**ALLMATIC**  
BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PA  
MINIPASS, TECH3, FOR4 **A**

**APERIO**  
GO, GO PRO, GO MINI **B**

**APERTO (Sommer)**  
4020-TX03-434, TX02-434-2,  
TX02-868-2 **B**

**APRIMATIC**  
TR, TM4, TXM **A**

**AVIDSEN**  
104251, 104250, 104250 OLD,  
104250 RED, 104257, 104350, 654250,  
TX4 114253 **B**

**BALLAN**  
FM400, FM400E **B**

**BENINCA**  
TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE  
WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA **A**

**BENINCA**  
IO, TO.GO. VA **B**

**BFT**  
MITTO, MITTO M, MITTO RCB,  
MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KL **A**

**CARDIN**  
TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECO  
TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S4  
TXQ S486, S437 TX, XRADO **A**

**CASALI**  
GENIUS/CASALI A252RC **A**

**CHAMBERLAIN/LIFT  
MASTER/MOTOR LIFT**  
953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE,  
94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7  
1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EM-  
L/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM-  
L/84335EML, 8747EML **B**

**CLEMSA**  
MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N **B**

**CLEMSA**  
Attenzione! Codice Fisso  
MASTERCODE MV **C**

**DASPI**  
ZERO RC **B**

**DEA SYSTEM**  
PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273,  
GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN **B**

**DITEC/ENTREMATI**  
BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN **A**

**DOORHAN**  
RANSMITTER 4 **B**

**DOORMATIC**  
MILENY, MILENY-EVO **B**

**ECOSTAR**  
RSC, RSE, RSZ **B**

**ERREKA**  
RIS, ROLLER 2, ROLLER 433,  
SOL433, SOL868, VEGA 433,  
VEG68 ROLLER68 **A**

**FAAC**  
ML 433SLH, DL 868 SLH,  
XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH,  
433 SLH, XT 868 SLH BLACK, **C**  
XT 433 SLH BLACK

**FAAC**  
XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE **A**

**FADINI**  
UBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4 **A**

**GENIUS**  
AMIGO JA332-JA334 868, KILO 433 **C**  
AMIGOLD 868 JLC, KILO 868 JL **C**

**GENIUS**  
BRAVO, ECHO **A**

**GIBIDI**  
AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, **A**  
AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO

**JCM**  
NEO, TWIN **A**

**JCM**  
GO, GO PORTIS, GO NORTON,  
GOMI **B**

**KBLUE**  
ETH-TEL01 **B**

**KEY**  
00TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R **B**

**KING GATES**  
CLIPPER, STYLO **A**

**KLING**  
KUA, KUA E, KUA S **B**

**LABEL**  
PYCO **A**

**LIFE**  
IDO **B**

**MHOUSE**  
X3, TX4, GTX4 **A**

**MOOVO**  
MT4G **A**

**NICE**  
SMILO, FLOR-S, VERY-VR,  
FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, **A**  
INTI,  
ERGO, PLANO, ONE (ON FM)

**NORMSTHAL**  
RCU 2/4K, EA 433 2/4 K **B**

**NORTON**  
NEO, TXCD **A**

**NORTON**  
GO NORTON, GO MINI **B**  
NORTON

**NOVOFERM**  
MCHS, MICRO-NOVOTRON 502,  
MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON  
MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRO **B**  
MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON  
MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOT  
522

**O&O**  
TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN **A**  
TX NEO

**PRASTEL**  
MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFO **A**  
TRQ-P, SLIM-E

**PUJOL**  
TWIN, VARIO, VARIO MARS,  
VARIO OCEAN, NEO **B**

**RIB**  
LITHIO **B**

**ROPER**  
NEO **A**

**ROPER**  
GO ROPER, GO MINI ROPER **B**

**SABUTOM**  
BROOVER,  
BROSTAR **A**

**SEAV**  
BE HAPPY RS, BE  
SMART **B**

**SECULUX**  
NEO **A**

**SILVELOX**  
Mhz 2007, QUARZ SAW **B**

**SIMINOR**  
CVXNL, MITTO **A**

**SIMINOR**  
SIM433 **B**

**SOMFY**  
K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OL  
MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, **B**  
KEYTIS  
RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA

**SOMMER**  
4010, 4011, 4014 TX03-434-2, **B**  
4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4,  
4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2,  
4025 TX02-868-2 4031 TX08-868-4

**STAGNOLI**  
KALLISTO, VENUS AV223 **B**

**TAU**  
250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RPA **A**

**TELCOMA**  
FM400E FM400 **B**

**TOR LIFT**  
TORMIT4 **B**

**V2**  
TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, **A**  
PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868

**VDS**  
ECO-R, TRQ P **A**